

# Mega Bell®

## Aquecedor Profissional de Toalhas para Barba

O Aquecedor Profissional de Toalhas para Barba, é um produto desenvolvido para a abertura dos poros da pele para um melhor e mais fácil barbear. Para se obter um melhor desempenho do seu aparelho, é indispensável a leitura deste. Guarde este manual junto a nota fiscal de compra do mesmo.

### COMO USAR SEU AQUECEDOR DE TOALHAS:

1. Antes de conectar o equipamento a rede elétrica, remova a película protetora do corpo do mesmo.
2. Verifique se a voltagem da tomada onde o equipamento será ligado está de acordo com a voltagem do mesmo (equipamento Bivolt 127/220V), sua chave seletora de voltagem encontra-se na parte inferior do mesmo.
3. Adicione água ao seu recipiente e gire o timer em sentido horário no tempo máximo (20 Minutos). Umedeça as toalhas, enrole e coloque no recipiente de acrílico, tampando o mesmo para que se inicie o processo de aquecimento.
4. Conecte o equipamento à tomada.
5. Espere alguns minutos (entre 5 a 7 minutos) para que o aparelho comece a aquecer a água, atingindo sua temperatura de funcionamento e aquecimento das toalhas em (aproximadamente 8 minutos).

### LIMPEZA DO APARELHO

- Desconecte o aparelho e deixe-o esfriar completamente antes de limpar.
- Limpe com um pano úmido e sem pelugem, usando um sabão suave ou álcool.
- Não use detergentes fortes, abrasivos ou solventes.
- NÃO SUBMERGIR ESTE APARELHO NA ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO PARA LIMPÁ-LO.

### IMPORTANTE PARA A SUA SEGURANÇA

- ANTES DE USAR A TOALHA NO CLIENTE, VERIFIQUE A TEMPERATURA DA MESMA.
- ESTE APARELHO NÃO DEVE SER OPERADO SEM ÁGUA NO SEU RECIPIENTE, PODENDO DANIFICAR A CUBA DO APARELHO.
- ESTE APARELHO NÃO DEVE SER USADO NO BANHEIRO OU LUGARES ÚMIDOS.
- NÃO SUBMERGIR ESTE APARELHO EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.
- NÃO USE ESTE APARELHO COM AS MÃOS MOLHADAS.
- Não enrole o cabo de força ao redor do equipamento quando estiverem quentes, ou mesmo frio, isto irá danificar o mesmo.
- Certas partes do aparelho ficam quentes durante o uso, tome cuidado para evitar o contato com a superfície quente. Da mesma forma, não coloque o aparelho sobre qualquer superfície sensível ao calor enquanto ele estiver sendo utilizado.
- Nunca guarde o aparelho enquanto ele ainda estiver quente ou conectado à rede elétrica; desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de guardá-lo. Guarde fora do alcance de crianças.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Nunca use este aparelho se ele não estiver funcionando corretamente, se tiver sido derrubado ou danificado de qualquer forma, se o cabo de força ou o plugue estiver com defeito, ou se ele cair dentro da água ou de qualquer outro líquido.
- Mantenha o cabo de força longe de superfícies aquecidas.
- Caso seja danificado o cabo de força ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



**CUIDADO:** Não use este aparelho perto de banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



**APARELHO CLASSE I**, protegido por aterramento contra choque elétrico

**NORMAS REFERENCIAIS:** • IEC60335-1:2006 • IEC60335-2-23:2003

### Fabricado por Mega Bell Ind. e Com. Ltda.

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001  
São Paulo - S. P. - Brasil - tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321  
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br  
CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Insc. Estadual: 116.472.255.112

## Certificado de Garantia

DATA DA COMPRA

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### IMPORTANTE:

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada. Essa via deve ser preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Modelo: **Aquecedor Profissional de Toalhas para Barba** N° N.F. : \_\_\_\_\_

Vendedor: \_\_\_\_\_ Consumidor \_\_\_\_\_

Rua: \_\_\_\_\_ Rua: \_\_\_\_\_

N°: \_\_\_\_\_ Tel.: ( ) \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_ Tel.: ( ) \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

# Mega Bell®

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca  
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil  
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321  
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br  
CNPJ: 05.273.303/0001-00  
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

via de controle

### GARANTIA

A MEGA BELL Garante o correto funcionamento deste aparelho, colocando gratuitamente à sua disposição o departamento de assistência técnica, por 1 (um) ano a partir da data de compra.

É necessário destacar que esta garantia não terá validade caso seja constatado:

- Uso incorreto do aparelho.
- Manutenção do aparelho por empresas ou pessoas não autorizadas.
- Prescrição do prazo de garantia.
- Danos ocorridos no aparelho por acidente após a data de compra.
- Execução incorreta de manutenção do aparelho.

Vendedor: \_\_\_\_\_ Rua: \_\_\_\_\_

N°: \_\_\_\_\_

Rua: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

N°: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ Data da Compra: \_\_\_\_\_

# Mega Bell®

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca  
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil  
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321  
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br  
CNPJ: 05.273.303/0001-00  
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada, essa via preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Vendedor: Assinatura e Carimbo

Consumidor Assinatura