CERA MATIC BABY, JÚNIOR, STANDARD, TITÂNIO, ELITE E PRIME

Aquecedor profissional / doméstico para cera de depilação. Equipado com regulador de temperatura, indicador luminoso de funcionamento, bivolt automático no modelo Prime e chave seletora de voltagem nos modelos Baby, Júnior, Standard, Titânio e Elite. Seu corpo plástico e sua resistência blindada o tornam este produto totalmente seguro.

INSTRUÇÕES DE USO DAS TERMOCERAS CERA MATIC BABY, JÚNIOR, STANDARD, TITÂNIO, ELITE E PRIME

Somente nos modelos *Baby, Júnior, Standard, Titânio e Elite*, antes de conectá-lo à tomada, verifique a voltagem correta e ajuste a chave seletora que se encontra na parte de baixo do aparelho. Esse ajuste não será necessário no modelo *Prime*, pois este modelo possui Bivolt automático.

Coloque a cera no recipiente de sua termocera (capacidade: *Baby 150g, Júnior 400g, Prime 500g, Standard 700g, Titânio 1000g, Elite 2500g*).

Ligue o aparelho, ajuste o botão de temperatura entre ***5*** e ***6***, até que a cera derreta. Quando a cera já estiver derretida, posicione o botão de ajuste de acordo com a necessidade do trabalho. (Sugestão: entre os pontos ***2*** e ***5***).

O indicador luminoso frontal (*led*) irá se apagar assim que o produto atingir a temperatura decorrente da posição do botão de ajuste (*knob*), é normal que quando volte a regular o botão, da posição de maior temperatura para uma menor, a luz (*led*) permaneça apagada, e que quando regule de uma posição de temperatura menor para uma maior, a luz (*led*) volte a acender.

Assim que o indicador luminoso (*led*) se apagar, significa que a temperatura referente a posição do botão de ajuste foi atingida. Mantendo o botão na mesma posição, ocorrerá que a luz (*led*) fique ligando e desligando, isso fará com que a cera se mantenha sempre naquela temperatura.

LIMPEZA DO APARELHO

Aqueça a cera até que ela fique líquida. Desligue o aparelho e coloque a cera em outro recipiente. Aguarde até chegar a uma temperatura que permita a higiene da termocera. Faça a limpeza com uma flanela (que não tenha penugem) embebida em álcool.

IMPORTANTE PARA A SUA SEGURANÇA

- Não ligue o aparelho sem cera no recipiente.
- Não aperte nem puxe o botão quando ligar ou regular a temperatura.
- Não use o aparelho em lugares molhados.
- Caso seja danificado o cabo de alimentação ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.

Aparelhos com isolação **classe I**: Modelos *Titânio e Elite.*
Aparelhos com isolação **classe II**: Modelos *Baby, Júnior, Standard e Prime.*

APARELHO CLASSE I: protegido por aterramento contra choque elétrico.

APARELHO CLASSE II: aparelho revestido de isolação dupla contra choques elétricos.

CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

NORMAS REFERENCIAIS:
- IEC60335-1:2016
- IEC60335-2-23:2019

/megabell.mb /megabell.mb

Fabricado por: Mega Bell Ind. e Com. Ltda.
Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001
São Paulo - SP - Brasil - Tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Inscrição Estadual: 116.472.255.112