

Cera Matic Senior

Aquecedor profissional para produtos cosmetológicos, equipado com regulador de temperatura, indicador luminoso de funcionamento e chave seletora de voltagem. Seu corpo metálico e sua resistência blindada o tornam totalmente seguro.

Instruções de Uso

- Antes de conectá-lo à tomada, verifique a voltagem correta e ajuste a chave seletora que se encontra na parte de baixo do aparelho. Colocar o produto no recipiente (capacidade 400g). Este aparelho está adaptado para aquecer qualquer produto. (embalado em lata).
- Ligue o aparelho e quando o produto estiver derretido, ajuste de temperatura de acordo com a necessidade do trabalho (como sugestão entre os ponto: ON, MÉDIO ou MÁXIMO).

Limpeza do aparelho

- Desligue o aparelho. Aguardar a temperatura diminuir até que permita a higiene.
- Retire o produto do aparelho.
- Limpar com flanela (que não tenha penugem) com álcool.

Importante para sua segurança

- Não ligue o aparelho sem o produto no recipiente.
- Não aperte nem puxe o botão quando ligar ou regular a temperatura.
- Não use o aparelho em lugares molhados.
- Caso seja danificado o cabo de alimentação ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

NORMAS REFERENCIAIS:

- IEC60335-1:2016
- IEC60335-2-23:2019



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



APARELHO CLASSE I, protegido por aterramento contra choque elétrico