

## PEDRA MATIC

Aquecedor profissional para pedras de massoterapia. Este aparelho foi desenvolvido com a mais alta tecnologia para atender esta nova exigência dos profissionais de massoterapia. Seu corpo foi desenvolvido em aço inox, para evitar que o contato com água venha a danificar o mesmo.

O aparelho possui termostato para o controle de temperatura, resistência blindada para maior segurança, luz indicadora de funcionamento e chave seletora de voltagem.

### MODO DE USAR

Antes de conectar seu aparelho à rede elétrica verifique se a voltagem na chave seletora, na parte de baixo do aparelho, está correta com a tomada a ser ligada.

Retire o plástico protetor azul do fundo e da lateral do aparelho.

Coloque as pedras de massoterapia no aparelho e em seguida coloque água até que cubra as mesmas, lembrando que não deve ultrapassar a borda do aparelho, para que os componentes internos não tenham contato com a água, assim evitando o risco de danificar seu aparelho, um curto circuito ou ocasionar até mesmo um choque.

Em seguida ligue o aparelho colocando o botão (knob), entre a temperatura 5 ou 6, para que ocorra um aquecimento mais rápido. Certifique que as pedras estejam na temperatura, que possibilite o trabalho com o seu cliente, indicamos entre o 2 e 4.

### LIMPEZA DO APARELHO

A limpeza do aparelho deve ser feita logo após seu uso, com um pano umedecido com álcool, para que fique higienizado para o próximo uso.

### IMPORTANTE PARA A SUA SEGURANÇA

Ao limpar o aparelho desligue-o da rede elétrica (tomada).

Não aperte nem puxe o botão quando ligar ou regular a temperatura do aparelho, pois isso ocasionará o funcionamento inadequado do aparelho.

- Caso seja danificado o cabo de alimentação ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



APARELHO CLASSE II, aparelho revestido de isolamento dupla contra choques elétricos.

#### NORMAS REFERENCIAIS

- IEC 60335-1:2016

- IEC 60335-2-23:2019

 /megabell.mb

 /megabell.mb

Fabricado por: Mega Bell Ind. e Com. Ltda.  
Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001  
São Paulo - SP - Brasil - Tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321  
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br  
CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Inscrição Estadual: 116.472.255.112