



Onde o profissional se encontra

Vaporizador Classic - Vaporizador Vaporale com timer

O Vaporizador classic (capilar) e o Vaporizador vaporale c/timer (capilar e facial), foi desenvolvido com a mais alta tecnologia para melhor atender as necessidades do profissional de hoje.

Este aparelho tem seus componentes injetados em A.B.S (plástico resistente a impactos e altas temperaturas), tem um design super moderno e sua bolha de acrílico possui 3 (três) orifícios para um maior controle de acumulo de vapor na mesma, tem uma garrafa plástica totalmente selada (em sua parte superior), assegurando que não tenha vazamento. Esta garrafa tem em seu bico dois orifícios para a saída exata da quantidade de água para uma vaporização perfeita, e so pode ser retirada ou movimentada ao termino da água para um novo reabastecimento.

A caldeira interna é de Alumínio dando maior durabilidade ao aparelho; sua Resistência blindada garante maior segurança e durabilidade; seu termostato desliga automaticamente quando o aparelho fica sem água, dando maior conforto, segurança e comodidade.

Os vaporizadores possuem em sua parte inferior uma garrafa que através de uma mangueira de borracha capta todos os resíduos de água deixados na bolha acrílica.

O Vaporizador Vaporale c/ timer possui alem de todos os itens anteriores citados um timer de 20 (vinte) minutos permitindo selecionar o tempo desejado e possibilitando o atendimento de outros clientes. Alem disso possui uma chave seletora para controlar a saída de vapor (máximo/mínimo) de acordo com o trabalho ou tipo de cabelo; Possui também um adaptador para vaporização facial.

MODO DE USAR :

A) Vaporização capilar

- Encha com água a garrafa superior e a coloque a no local indicado não podendo ser levantada ou movimentada até que a água se acabe;
- Ligue o aparelho, (vaporizador vaporale com timer) selecione a quantidade de vapor na chave seletora de acordo com o trabalho ou tipo de cabelo);
- Observar se o pino central localizado dentro da bolha de acrílico do adaptador facial encontra-se fechado.

B) Vaporização facial

- Destampar o pino central (localizado dentro da bolha);
- Encaixe o adaptador facial, coloque água na garrafa superior;
- Posicione a chave seletora no mínimo e ligue o aparelho (posicionando o timer desejado).

Recomendações:

- Não retire ou movimente a garrafa ate que a água se acabe;
- Não deixe o vaporizador ligado por muito tempo sem água ;
- Não regrida o timer do vaporizador (vaporale com timer).

Características técnicas:

- Capacidade garrafa superior: 1.500cm³
- Tempo para vaporização inicial: 10 minutos
- Consumo máximo da Resistência: 300 watts
- Caso seja danificado o cabo de alimentação ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



APARELHO CLASSE II, aparelho revestido de isolamento dupla contra choques elétricos.

NORMAS REFERENCIAIS:

- IEC60335-1:2016
- IEC60335-2-23:2019



/megabell.mb



/megabell.mb

Fabricado por: Mega Bell Ind. e Com. Ltda.
Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001
São Paulo - SP - Brasil - Tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Inscrição Estadual: 116.472.255.112