



BIG CERA MATIC

Aquecedor profissional/doméstico para cera de depilação. Equipado com regulador de temperatura, indicador luminoso de funcionamento, disponível nos modelos de voltagem única (127V ou 220V). Sua resistência blindada torna este produto totalmente seguro.

INSTRUÇÕES DE USO

Primeiramente, verifique a voltagem do aparelho corretamente de acordo com a tensão de voltagem da tomada.

Coloque a cera no recipiente de sua termocera Big Matic 14 kg

Ligue o aparelho e mantenha o Knob de temperatura entre 5 e 6 até que a cera derreta.

Quando a cera já estiver derretida, posicione o botão de ajuste de acordo com a necessidade do trabalho. (Sugestão: mantenha entre os pontos 2 e 5).

O indicador luminoso frontal (LED) se apagará assim que o produto atingir a temperatura correspondente à posição do Knob de ajuste. É normal que, ao retornar o Knob da posição de maior temperatura para uma menor, a luz (LED) permaneça apagada. Da mesma forma, ao ajustar de uma posição de temperatura menor para uma maior, a luz (LED) voltará a acender. Ao manter o Knob na mesma posição, a luz (LED) ficará ligando e desligando, garantindo que a cera se mantenha constantemente naquela temperatura. Quando a cera estiver derretida, abra a Valvula da termocera para retirar a quantidade de cera desejada.

LIMPEZA

Aqueça a cera até que ela fique líquida, desligue o aparelho e transfira a cera para outro recipiente. Aguarde até que atinja uma temperatura adequada para a higiene da termocera. Realize a limpeza com uma flanela (que não tenha penugem) embebida em álcool.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Não ligue o aparelho sem cera no recipiente.
- Não aperte nem puxe o Knob quando ligar ou regular a temperatura.
- Não use o aparelho em locais molhados.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou apresentar defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa qualificada para evitar riscos.
- Este aparelho não é destinado à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (DDR) com uma corrente operacional residual nominal que não exceda 30 mA no circuito elétrico que abastece o banheiro. Peça conselhos ao instalador.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.



APARELHO CLASSE II: protegido por aterramento contra choque elétrico.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

NORMAS REFERENCIAIS:

IEC60335-1:2016
IEC60335-2-23:2019

CERTIFICADO DE GARANTIA

DATA DA COMPRA

____/____/____

IMPORTANTE:

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada. Essa via deve ser preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e número de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Modelo: ☒ Big Cera Matic

Nº N.F.: _____

Vendedor: _____ Consumidor: _____

Rua: _____ Rua: _____

Nº: _____ Tel.: () _____ Nº: _____ Tel.: () _____

Cidade: _____ Estado: _____ Cidade: _____ Estado: _____



Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 2273-3015 / 2915-3321 / 94882-0475
www.megabell.com.br
contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

GARANTIA

A MEGA BELL Garante o correto funcionamento deste aparelho, colocando gratuitamente à sua disposição o departamento de assistência técnica, por 1 ano à partir da data de compra.

É necessário destacar que esta garantia não terá validade caso seja constatado:

- Uso incorreto do aparelho.
- Manutenção do aparelho por empresas ou pessoas não autorizadas.
- Prescrição do prazo de garantia.
- Danos ocorridos no aparelho por acidente após a data de compra.
- Execução incorreta de manutenção do aparelho.

Vendedor: _____

Rua: _____

Nº: _____

Rua: _____ Cidade: _____

Nº: _____ Estado: _____

Estado: _____ Data da Compra: _____

Vendedor: Assinatura e Carimbo

Consumidor Assinatura



Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 2273-3015 / 2915-3321 / 94882-0475
www.megabell.com.br
contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada, essa via preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e número de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.



LISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA



Escaneie o Qr code para
encontrar a **assistência técnica**
credenciada mais próxima



/megabell.mb



/megabell.mb

Impresso: 07/2026



Onde o profissional se encontra

BIG CERA MATIC

*CERA MATIC BABY, JÚNIOR,
STANDARD, TITÂNIO, ELITE, PRIME
PRIME DUO, LUXURY E PLUS*

FABRICADO POR MEGA BELL IND. E COM. LTDA.
AV. CARIOCA, 394 - CEP: 04225-001 - SÃO PAULO - SP - BRASIL
CONTATO: (11) 2273-3015 / 2915-3321 / 94882-0475
www.megabell.com.br | contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.472.255.112

MANUAL DE INSTRUÇÕES