

Aquecedor Profissional de Espuma de Barbear

Aquecedor profissional/doméstico de espuma para barbear. A espuma aquecida é indicada para auxiliar na abertura dos poros do rosto, amaciando a pele e os pelos e facilitando o barbear. Assim a pele fica macia, fazendo com que a lâmina de barbear deslize com mais suavidade pela pele, sem deixar a indesejável irritação. Equipado com regulador de temperatura, indicador luminoso de funcionamento e chave seletora de voltagem. Seu corpo plástico e sua resistência blindada o tornam totalmente seguro. Seu recipiente em aço inox lhe garante durabilidade e facilidades na sua higienização.

Instruções de Uso do Aquecedor de Espuma para Barbear Shaving Matic Profissional

Antes de conectar o aparelho à tomada, verifique a voltagem correta e ajuste a chave seletora que se encontra na parte de baixo do mesmo.

Coloque a espuma no recipiente inox, (Aproximadamente 280ml). Ligue o aparelho regulando o botão de temperatura (knob) na graduação entre 5 e 6, até atingir o ponto ideal de aquecimento.

Após a espuma estar aquecida, ajuste o botão de temperatura (knob) de acordo com a necessidade de trabalho. (Sugestão, entre os pontos 2 e 5). A luz indicadora (led), irá se apagar assim que o produto atingir a temperatura decorrente a marcação da etiqueta. É normal quando retornar o botão de ajuste de temperatura (knob) da numeração maior para a menor, que a luz indicadora (led), permanecerá apagada até que a temperatura decorrente ao novo número seja atingida. Assim que a temperatura for atingida ao número estabelecido , religará a luz indicadora (led). O produto sendo mantido sempre no mesmo número do botão de ajuste de temperatura (knob), ocorrerá que a luz indicadora (led) ficará desligando e ligando , para que a espuma mantenha-se sempre na temperatura de trabalho escolhida.

Limpeza do Aparelho

Desligue o aparelho, aguarde até a temperatura chegar a um nível que permita a higienização do recipiente. Retire a espuma e limpe o recipiente com uma flanela (que não tenha penugem), com álcool.

Importante para a sua segurança

- Não ligue o aparelho sem espuma no recipiente
- Não aperte nem puxe o botão quando ligar ou regular a temperatura
- Não use o aparelho em lugares molhados
- Caso seja danificado o cabo de alimentação ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Aparelho com isolamento classe II

NORMAS REFERENCIAIS:

• IEC60335-1:2016 • IEC60335-2-23:2019

 /megabell.mb

 /megabell.mb



APARELHO CLASSE II, aparelho revestido de isolamento dupla contra choques elétricos.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

Fabricado por: Mega Bell Ind. e Com. Ltda.
Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001
São Paulo - SP - Brasil - Tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112